

831 CII IPTV


Deschideți Internet Explorer sau alt Browser.

În bara de adrese introduceți următoarele:

<http://192.168.1.1>

Tastați Enter.

Trebuie sa apara fereastra de login a modemului asemanatoare cu cea din imagine de mai jos:





Va apărea forma de autorizare cu solicitarea Numelui de utilizator și parolei

Introduceți:

User Name: **admin**

Password: **admin**




Tastati butonul OK

Va apărea interfața configurării modemului

A screenshot of the ZTE modem configuration web interface. The top navigation bar includes 'Quick Start', 'Status', 'Advanced', 'Diagnose', and 'Management'. The 'Device Information' section is active, displaying a table of device details. A sidebar on the left lists other menu items like 'Device Info', 'ADSL Status', etc. The language is set to English.

Device Information	
Product Name	ZXDSL 831CII
Software Version	ZXDSL 831CIIV1.0.0a_Z38_OV
ADSL Firmware Version	FwVer:3.11.2.186_TC3086 HwVer:T14.F7_5.0
LAN IP Address	192.168.1.1
LAN Subnet Mask	255.255.255.0
MAC Address	00:25:12:c4:
Virtual Circuit	PVCO <input type="button" value="v"/>
Wan IP Address	N/A
Wan Subnet Mask	N/A
Default Gateway	N/A
Primary DNS Server	N/A
Secondary DNS Server	N/A

Cu mouseul aplicam functia **Advanced** dupa care se aplica pe stanga meniul **WAN** si se urmeaza pasii care sunt aratati ca in screenul de mai jos:



La setarile modemului ZTE CII pentru TV se recomanda de deconectat DHCP din setarile **Advanced** ->**LAN** cum este aratat in screenul care urmeaza :

Se aplica DHCP *Disabled* si se aplica SAVE

